

Для использования кармана, необходимо:

1. Удалить с места приклеивания грязь, пыль (не допускать наклеивания на влажные поверхности).
2. Снять основную защитную бумажную основу, приклеить карман на выбранное и подготовленное место на упаковке с грузом.
3. Вложить документы в карман, при этом соблюдать осторожность: не допускать прорыва пакета острыми углами пачки документов, не вкладывать в пакет чрезмерное количество документов, равномерно распределять документы при вложении.
4. Снять защитную полосу клапана, приклеить клапан к упаковке, тем самым опечатать пакет документов и полностью закрепив карман на коробке (контейнере, и т.д.).

Если в процессе транспортировки или на каких-либо ее этапах необходимо сохранять свободный доступ к сопроводительным документам, вынимать или дополнять их (например, при таможенном досмотре), клапан можно не приклеивать.

Вскрытие кармана производится вручную или при помощи ножа, ножниц.